

Inhaltsverzeichnis


Bald - Sicht 4	3
<i>Erläuterung der Tasten</i>	3




Bald - Sicht 4




Diese Sicht kann auf eine beliebige Taste gelegt, oder direkt mit der Taste **4** aufgerufen werden. In dieser Sicht werden die demnächst startenden Sendungen, sortiert nach Anfangszeit, angezeigt. Damit kann man nachsehen, welche Sendungen kurzfristig auf den anderen Kanälen starten.




















Eine Taste zum Aufruf dieser Sicht kann im Setup Menü Punkt „Taste für die Bald-Liste“ eingestellt werden.




Erläuterung der Tasten

Die Bedeutung der gelben Taste  wird unter [Genre Icon auswählen](#) im Detail erläutert.

	Timer programmieren bzw. einen bestehenden Timer bearbeiten
	Aus dem ausgewählten Event eine Suche erzeugen und diese anzeigen. Diese Funktion kann auch verwendet werden, um schnell nach Wiederholungen zu suchen
	Springt zu der Sendung im Guide -Sicht 1

	Umschalten der Anzeige der Gruppen des Genre Filters: Kein/Benutzerdefiniert/Unterhaltung/Information
	Zum File-Datenbank Editor wechseln
	Springt vom markierten Event 24 Stunden zurück
	Springt vom markierten Event 24 Stunden vor
	Seitenweise rückwärts blättern
	Seitenweise vorwärts blättern
	Zur Prime-Time springen
	Springt zur aktuellen Sendung
	Schaltet auf den ausgewählten Kanal um
	OK - Lang ⇒ Öffnet ein Fenster um ein anderes Bouquet auszuwählen
	Anzeige der erweiterten Infos zur markierten Sendung
	Sprung zur Sicht 1 - Guide
	Sprung zur Sicht 2 - Grid
	Sprung zur Sicht 3 - Grid
	Sprung zur Sicht 5 - Timer-Liste
	Sprung zur Sicht 6 - Suchaufträge
	Sprung zur Sicht 9 - SmartFiler
	Ruft das SmartEPGvu+ Menü auf
	Beenden



Wenn die „Timer setzen“ Taste, also die Aufnahme Taste gedrückt wird, ändert sich die Anzeige der ersten Zeile in der Legende wie folgt:

 Timer bearbeiten

 Timer blocken

 R->P->M





 Timer löschen





 Neue Suche

 Zum Event im Guide

 Filter umschalten

 Zu

	Timer programmieren bzw. einen bestehenden Timer bearbeiten
	Timer blocken bzw. entblocken
	Timer-Typ ändern (R-, P- bzw. M-Timer) - nähere Erläuterung unter Timer-Typen
	Den markierten Timer löschen

	Aus dem ausgewählten Event eine Suche erzeugen und diese anzeigen. Diese Funktion kann auch verwendet werden, um schnell nach Wiederholungen suchen zu können
	Springt zu der Sendung im Guide -Sicht 1
	Filter Umschalten
	Zu FileDB wechseln

From:

<https://www.nayal.de/> -

Permanent link:

<https://www.nayal.de/doku.php/sicht4>

Last update: **2024/02/08 20:27**

